
Service Manual

(GB)

22AV5561:

The 22AV5561 is an infra red receiver for translating the RC5 transmitter code into the IIC code for the microprocessors in the recorder.

22AV5562:

The 22AV5562 is an IR transmitter which is suited to control at a distance a VCR implemented with an infrared receiver operating according to the RC5 code.

(NL)

22AV5561:

De 22AV5561 is een infra rood ontvanger die de RC5 zendercode vertaalt naar de IIC code voor de μ P's in de VCR.

22AV5562:

De 22AV5562 is een infrarood zender.
Deze zender is bruikbaar om een VCR welke voorzien is van een infrarood ontvanger werkend volgens de RC5 code op afstand te bedienen.

(F)

22AV5561:

Le 22AV5561 est un récepteur à infra-rouge servant à la traduction du code de l'émetteur RC5 en un code IIC pour μ processeurs dans le magnétoscope.

22AV5562:

Le 22AV5562 est un émetteur à infra-rouge émettant pour une commande à distance pourvue d'un récepteur à IR qui reçoit en fonction du code RC5.



(D)

22AV5561:


Der 22AV5561 ist ein IR-Empfänger der den RC5-Sendercode in den IIC-Code für die Mikroprozessoren in dem VCR übersetzt.

22AV5562:


Der 22AV5562 ist ein IR-Sender.
Dieser Sender ist dazu geeignet, einen VCR der mit einem nach dem RC5-Code arbeitenden IR-Empfänger ausgestattet ist, fernzusteuern.











33 541 B12/36



33 540 B12/36



- | | |
|---|----------------|
| 1 | 4822 432 30184 |
| 2 | 4822 450 60354 |
| 3 | 4822 267 40494 |
| 4 | 4822 432 30187 |
| 5 | 4822 218 20361 |

		
1001		4822 218 30196
		
1002		4822 242 70323
		
2006	180 nF - 100 V	4822 121 41933
		
3004	1M	4822 110 73187
		
BA317 ZTE 3,9		4822 130 30847 4822 130 31514
		
7001	MAB8410	4822 209 10548
7002	78M05	4822 209 80891
		
BC558		4822 130 40941
		
1101	T160 mA	4822 253 3009

